

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Окошко не прорезано или чего-то нет?
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12337/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА

15,5 × 15,5 × 3 см · Дно, ложемент и крышка



Соберите дно и вложите ложемент, затем соберите крышку.
Ячейки уже готовы — разделители собирать не нужно.

Как отличить крышку от дна

Детали почти одинаковые: крышка шире
дна всего на 1 мм. Соберите обе
и наденьте одну на другую.

Крышка садится снаружи до самого низа.

Не надевается — поменяйте детали местами.

Ложемент кладите в дно.



Стенки крышки закрывают
стенки дна снаружи

Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

На одну коробку: дно, крышка, ложемент и 2 наклейки.


Как собрать дно

Дно собирается без клея: 4 замка «ушко в окошко».

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите стенки



Пунктир — готовые линии сгиба


Положите дно на стол. У двух стенок по краям круглые ушки, у двух других — окошки.

2 Поднимите стенки




Поднимите 4 стенки по линиям сгиба. Ушки загните на соседние стенки с окошками — снаружи.

3 Замок в каждом углу



Ушко лежит снаружи стенки. Круглый кончик заведите в окошко снаружи внутрь.

4 Вложите ложемент



Все 4 ушка снаружи, кончики внутри. Опустите ложемент ячейками вверх в собранное дно.

Дно готово. Разложите сладости по ячейкам.

Затем соберите крышку — на следующей странице.

Узел замка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залома.


Соберите крышку и закройте

Крышка чуть больше дна и собирается так же.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соберите крышку



Пунктир — готовые линии сгиба


Так же, как дно: 4 стенки вверх, ушки снаружи, кончики в окошки внутрь — 4 замка.

2 Переверните крышку




Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху



Опустите крышку ровно на дно: её стенки закрывают стенки дна снаружи до самого низа.

4 Заклейте крышку



Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: через нижний край крышки на донышко снизу.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Ушки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.