

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Уголки дна расходятся? Стр. 2.
Крышка не держит углы? Стр. 3.
Чего-то нет? Напишите нам в чате
с продавцом и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12011/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашего набора в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего пригодилась коробка
и удобно ли было её собирать.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ, НА БОРТИКИ ДНА


20 × 18 × 3 см · Дно, разделитель на 6 ячеек, крышка



Порядок: дно → разделитель → наполнение → крышка.

Стенки крышки ложатся снаружи картонных бортиков.

Что поместится



6 треугольных ячеек,
сторона ячейки — 10 см.
Высота коробки — 3 см.

Насыпайте не выше
бортиков дна —
иначе крышка
не наденется.


Снимите с крышки плёнку с обеих сторон.

На одну коробку: дно, разделитель, крышка, лента и бирка.

Как собрать дно


Стенки двойные: уголки прячутся между слоями.

1 Согните линии




Согните все пунктирные линии. Уголки есть у трёх стенок через одну (отмечены серым).

2 Стенки с уголками




Поднимите 3 стенки с уголками. Уголки заведите внутрь. Верх стенки — внутрь, язычок — на дно.

3 Остальные стенки



Поднимите 3 другие стенки и загните их верх внутрь, поверх уголков. Язычки — на дно.

4 Разделитель



Сложите каждую полосу пополам гребнем вверх. Поставьте разделитель в дно.

Клей не нужен: уголки зажаты в стенках.

Далее — крышка, стр. 3.

Схемы не выкройка: пунктир — готовые линии сгиба на картоне.


Соберите крышку и закройте

Прозрачная крышка: 6 стенок, ушки и крючки.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите с крышки защитную плёнку с обеих сторон.

1 Поднимите стенки




Положите крышку верхом на стол. Поднимите 6 стенок по линиям сгиба.

2 Закрепите углы




Ушко — снаружи соседней стенки. Крючок стенки продавите изнутри в прорезь ушка. Так — 6 углов.

3 Наполните ячейки



Разложите угощение по ячейкам не выше бортиков дна.

4 Наденьте крышку



Переверните крышку и наденьте сверху: её стенки — снаружи картонных бортиков.

Лента и бирка — в наборе.

Обвяжите коробку лентой крест-накрест и завяжите бант.

Замок угла показан крупнее для наглядности.