


КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА

15,5 × 15,5 × 3 см · Дно, ложемент и крышка



Соберите дно и вложите ложемент, затем соберите крышку.

Ячейки уже готовы — разделители собирать не нужно.

Как отличить крышку от дна

Детали почти одинаковые: крышка шире дна всего на 1 мм. Соберите обе и наденьте одну на другую.

Крышка садится снаружи до самого низа.

Не надевается — поменяйте детали местами.

Ложемент кладите в дно.



Стенки крышки закрывают
стенки дна снаружи

Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

На одну коробку: дно, крышка, ложемент и 2 наклейки.


Как собрать дно

Дно собирается без клея: 4 замка «ушко в окошко».

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите стенки



Пунктир — готовые линии сгиба


Положите дно на стол. У двух стенок по краям круглые ушки, у двух других — окошки.

2 Поднимите стенки




Поднимите 4 стенки по линиям сгиба. Ушки загните на соседние стенки с окошками — снаружи.

3 Замок в каждом углу



Ушко лежит снаружи стенки. Круглый кончик заведите в окошко снаружи внутрь.

4 Вложите ложемент



Все 4 ушка снаружи, кончики внутри. Опустите ложемент ячейками вверх в собранное дно.

Дно готово. Разложите сладости по ячейкам.

Затем соберите крышку — на следующей странице.


Соберите крышку и закройте

Крышка чуть больше дна и собирается так же.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соберите крышку



Пунктир — готовые линии сгиба


Так же, как дно: 4 стенки вверх, ушки снаружи, кончики в окошки внутрь — 4 замка.

2 Переверните крышку




Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху



Опустите крышку ровно на дно: её стенки закрывают стенки дна снаружи до самого низа.

4 Заклейте крышку



Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: через нижний край крышки на донышко снизу.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Ушки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Окошко не прорезано или чего-то нет?
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12337/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.